

レインボースモークゴルフボール

使用方法

本製品は、ゴルフ場で始球式などに使用する発煙ボールです。
以下の方法により正しくご使用ください。

ドライバーで強く打撃することにより発煙します。

ミスショットで発煙しない場合は、打ち直してください。

ただし、打ち直しが生じた場合、製品の性質上発煙しないことがあります。

△ 使用上の注意

人や物に向けて打たないでください。

屋外専用です。室内では使用しないでください。

枯れ草が多い場所で使用しないでください。

発煙剤に染料を使用していますので、芝等を染色させることがあります。

使用後は回収してください。使用直後は高温になっていますので火傷に
注意してください。

発売元



網谷火工株式会社

〒160-0018 東京都新宿区須賀町1番地 大和屋ビル2F TEL 03-3357-0781